

Technical drawing of a roof cross-section showing the assembly of a roof tile. The drawing includes labels for 'Stakta' (tile), 'Varčia' (ridge), 'Montavimo putos' (mounting foam), and 'Siena' (wall). Dimensions are given in millimeters: 35 mm for the tile width, 77 mm for the total height, 65 mm for the foam layer, and 2-4 mm, 25 mm, and 10-30 mm for the ridge assembly details.

Technical drawing of a wall cross-section showing the assembly of a window frame. The drawing includes labels for 'Stakta' (window frame), 'Varčia' (sill), 'Apvadas 65 mm' (top and bottom sashes), 'Siena' (wall), and 'Montavimo putos' (insulation foam). Dimensions are provided: 35 mm for the top sash width, 77 mm for the sill height, 24 mm for the sill width, 26 mm for the sill depth, and 10-30 mm for the insulation foam thickness.

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various components and dimensions. The main components are labeled: **Stakta** (Glass), **Varčia** (Sill), **Montavimo putos** (Installation foam), **Siena** (Wall), and **Apvadai 65 mm** (65 mm frame). Dimensions are indicated with arrows and numbers: 39 mm (top), 40 mm „snarplis“ (top), 22 mm „staktiye“ (top), 62 mm (left), 22 mm „staktiye“ (left), 40 mm „snarplis“ (left), 24 mm (bottom), 10-30 mm (bottom), and 65 mm (right).

Demontavus senas duris, pasimatuokite tuščią angą - jos plotis turi būti 3-8 cm didesnis už surinktos durų staktos plotį, aukštis - 2-6 cm didesnis už surinktos staktos aukštį, o sienos storis sutapti su staktos ir praplatinimų bendru matmeniu.

Ant lygaus paviršiaus sudėliokite staktą taip, kad sutaptų staktos ir vėrių išfrezavimai ir pripjaukite staktos horizontalią dalį pagal varčios plotį, o šoninių dalių viršų - pagal varčios aukštį. Staktą surinkite pasirinktinai kampus jungiant 45 arba 90 laipsnių jungimu.

Iš praplatinimo lentos išpjaukite tokią dalį, kad sujungus ją su stakta gautumėt matmenį, lygų sienos storiui milimetro tikslumu. Sujunkite staktos praplatinimus su visomis staktų dalimis. Jei sienos storis skirtingas skirtingose vietose, junkite, kad išlaikytumėte tuos skirtumus.

Staktos šoninių dalių apačias patrupinkite tiek, kad tarp "švarių" grindų ir durų varčios liktų 1,5cm oro tarpas ventiliacijai. Staktą įtvirkinkite angoje mediniais ar plastikiniais kaiščiais. Kad stakta išliktų stabili kaiščiais neturi būti per dideli, o apačioje įtvirtinkite atitinkamą skersinį.

Stakta angoje įtvirtinta kyliais turi būti taip, kad ateityje montuojant apvadus pastarieji uždengtų tarpus tarp staktos ir sienų kraštų. Staktos kampai visuose lygiuose privalomai turi būti 90 laipsnių (tam naudikite kampuoti).

Su gulščiuku išlyginkite staktos horizontalę ir vertikale. Jei siena nelygi, vertikale lyginkite taip, kad stakta jokių būdu nebūtų angos viduje. Staktos šoninės dalys negali būti lyginamos su siena - tik pagal gulščiuko lygumą.

Kad stakta neišsigaub-
tų užpučiant montavi-
mo putas, vidinė jos
dalis įveržiama vieno-
do dydžio skersinėmis.
Patyrusiam meistrai
šio veiksmo gali ir ne-
prireikti.

Staktā tvertinti galima tik montažinām putom, specialiaisi ankeriaisi ar plytsraigčiais. Vertikali lentelē ievēzīmams iēvīrtinti būtina, kad nesugadinti staktos pavīršiaus. Sienos briaunū iētrūkumus, kuriū neuēdēngs apvada iēvērtē uēzēlaisti iēi galutinio staktos iēvīrtinimo.

Visada rekomenduojame staktą į sieną tvirtinti papildomai kiauurai įsukant specialius ankerius ar plytsraigčius. Staktoje liekančią skylę uždenkite atitinkamos spalvos plastikiniu dangteliu. Įsukdami ar atpalaiduodami tvirtinimo varžtą reguliuokite staktos lygumą.

Prieš įtvirtindami stat-
tą montažinėmis pu-
tomis įstatykite durų
varčią ir patikrinkite
jų funkcionavimą. Esant
trūkđiams visada
nesunkiai galėsite juos
pašalinti.

Tarpus tarp staktos ir sienos užpūskite MAŽO plėtimosi montažinėmis ar sandarinimo putomis. Nebūtina užpildyti viso perimetro, užtenka putas užpūsti kilių, varžų ir kampy vietose. Nepripūskite putų daug - jos neturi išsiplėsti už staktos į išorę.

Tik montavimo putoms sustengus aštrių peiliu atsargiai pašalinkite jų perteklių. Jei netyčia montavimo putų pateko ant staktos paviršiaus, neskubėkite jų valyti - palaukite, kol jos sustenka.

Rekomenduojame durų varčią tvirtinti prie staktos vyrių komplekte esamais varžtais ir tik po to, kai įsitikinote, kad montavimo putos yra visiškai sustengusios. Kai naudojate išardomus vyrius, durų varčią reikia tiesiog užkabinti.

Priklausomai nuo apvadų formos pastarieji tvirtinami ant staktos uždengdami mažiausiai 1 cm. Kampai gali būti jungiami pasirinktinai 45 arba 90 laipsnių kampu. Rekomenduojame apvadus prie staktos tvirtinti vinukais be plokščios galvutės.

Pagal durų rankenas turi būti parinktas ir spygnos mechanizmas - europinis arba skandinaviškas. Rankenas rekomenduojame tvirtinti varžtais kiaurai spygnos mechanizmą. Užraktų valdymui papildomai turite pragręžti skylę suktuko ar rakto įstatymui.